

## Tauchtechnik Emmelshausen

Inhaber : Wolfgang Stief  
Im Vogelsang 13  
56281 Emmelshausen  
Tel. 06747 / 8277  
Fax: 06747/323004

**STIEF**  
™ Handschuhsystem

email : [info@stief-handschuhsystem.de](mailto:info@stief-handschuhsystem.de)  
[www.stief-handschuhsystem.de](http://www.stief-handschuhsystem.de)  
[www.stief-handschuhsystem.com](http://www.stief-handschuhsystem.com)

## Reparaturanleitung zum Original Stief™- Handschuhsystem TYP81

Zuerst entfernen Sie den Klemmring. Sollte er sehr fest sitzen , tauchen Sie diesen Bereich kurz in heißes Wasser. Danach entfernen Sie beide O-Ringe , indem Sie den Handschuh stramm ziehen und so die O-Ringe abrollen können. Der Handschuh ist nun komplett zerlegt .



Eine Kunststoffflasche oder ein ähnlicher Gegenstand erleichtert die Montage. Ferner benötigen Sie etwas Vaseline und eine Hautschere. Der neue Handschuh sollte vor der Montage grob auf Länge geschnitten werden.



Stecken Sie den Handschuhinnenring mit der Fase nach **unten** über die Flasche und ziehen den Handschuh darüber.

Legen Sie beide O-Ringe auf ( der mit dem kleineren Durchmesser nach unten,zur Fase hin und ziehen den kompletten Handschuh von der Flasche ab.



Fase = schräge, trichterförmige Öffnung des Innendurchmessers des Handschuhinnenrings  
Siehe Montageanleitung zum original Stief-handschuhsystem.

## **Tauchtechnik Emmelshausen**

Inhaber : Wolfgang Stief

Im Vogelsang 13

56281 Emmelshausen

Tel. 06747 / 8277

Fax: 06747/323004

**STIEF**  
TM Handschuhsystem

email : [info@stief-handschuhsystem.de](mailto:info@stief-handschuhsystem.de)

[www.stief-handschuhsystem.de](http://www.stief-handschuhsystem.de)

[www.stief-handschuhsystem.com](http://www.stief-handschuhsystem.com)

## **Reparaturanleitung zum Original Stief™- Handschuhsystem TYP81**

Schneiden Sie die überstehende Stulpe mit der Hautschere direkt hinter dem O-Ring ab.  
Während des Schneidens ziehen Sie **leicht** an der Stulpe.



Zum Schluss schmieren Sie den hinteren O-Ring und den Klemmring innen mit Vaseline ein . Legen Sie den Klemmring kurz in heißes Wasser und montieren Sie ihn danach .  
Kontrollieren Sie , ob sich der O-Ring nicht verschoben hat und überall unter dem Klemmring sitzt.



### **Benutzen Sie beim Handschuhwechsel kein Werkzeug.**

Das System ist so konstruiert , dass es von Hand zerlegt und zusammengebaut werden kann.

Vaseline ist als Schmierstoff bestens geeignet , da sie nicht aggressiv ist und beim Tauchgang ausgewaschen wird.

Nach erfolgter Reparatur sind die Handschuhe auf Dichtheit zu überprüfen bevor sie zum Tauchen verwendet werden.

Bei Problemen oder weiterreichenden Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

© by Wolfgang Stief

**Tauchttechnik Emmelshausen**  
Inhaber : Wolfgang Stief  
Im Vogelsang 13  
56281 Emmelshausen  
Tel. 06747 / 8277  
Fax 06747 / 323004

email : [info@stief-handschuhsystem.de](mailto:info@stief-handschuhsystem.de)  
[www.stief-handschuhsystem.de](http://www.stief-handschuhsystem.de)  
[www.stief-handschuhsystem.com](http://www.stief-handschuhsystem.com)

